**WICHTIG!!!** Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme der Bypassdichtkissen die Bedienungsanleitung.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften kann schwere bis tödliche Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen! Grundregeln für den sicherheitsbewussten Einsatz von Bypassdichtkissen:

- 1. Vor jedem Einsatz das Bypassdichtkissen samt Zubehör kontrollieren.
- 2. Auf die richtige Größe des Bypassdichtkissens je nach Rohrdurchmesser achten.
- 3. Nur originale bzw. von Hersteller empfohlene Steuerorgane, Schläuche und Armaturen verwenden.
- 4. Schutzkleidung tragen, persönliche Schutzausrüstungen benutzen.
- 5. Vor der Abdichtung des Rohrs mit dem Bypassdichtkissen ist die Rohrleitung zu reinigen.
- 6. Das Bypassdichtkissen in der Rohrleitung auf die richtige Installation prüfen.
- 7. Den zulässigen Betriebsdruck nicht überschreiten.
- 8. Es ist verboten, sich beim Aufpumpen des Bypassdichtkissen im Gefahrenbereich aufzuhalten.
- 9. Vor dem Abblasen des Bypassdichtkissen den Gegendruck unbedingt auf das Minimum reduzieren.